



Gebrauchsanweisung für EFBE Modell BII, CII

1	Saugkappe	13	Packungsschraube
2	Düse	15	Ventilkegel
4	Nadel	16	Gummi-Ventildichtung
5	Nadelpackung	17	Ventilfeder
6	Hebel mit Knopf	18	Ventilschraube
6a	Knopf mit Schraube	19	Schlauchanschlußstück
9	Mitnehmer	21	Farbtopf für BII drehbar, komplett
10	Nadelfeder	22	Deckel für dito
12	Griff	23	Drehteller für CII drehbar, ohne Topf
		24	Farbtopf für dito

- Den EFBE-Spritzapparat mittels Schlauch mit der Druckquelle (Kompressor oder Kohlensäureflasche) verbinden.
Druck 1,5 – 2,0 bar.
- Farbbehälter mit Lösungsflüssigkeit benetzen und Farbe einfüllen.
- Beim Zurückziehen des Hebels (6) kommt erst Luft, dann Farbe.
Durch die Bewegung des Hebels durchströmt mehr oder weniger Farbe die Düse.
- Zur Reinigung Farbraum und Saugkappe (1) mit weichem Pinsel und Lösungsflüssigkeit säubern. Lösungsflüssigkeit durchspritzen und mittels Zudrücken der Saugkappe zurückgurgeln lassen. Evtl. vorsichtig Nadel (4) heraus-ziehen und säubern. Einsetzen in umgekehrter Reihenfolge. Nie den ganzen Apparat in die Lösungsflüssigkeit legen!!
- Bei Ersatzteilbestellungen immer das Modell und die Apparatenummer angeben!!
- Auf Ihren EFBE-Spritzapparat leisten wir eine Garantie von 60 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon mit Datum und Apparatenummer beilegen).
Diese Garantie bedeutet, daß wir Funktionsstörungen, die nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, unter Ausschluß weiterer Ansprüche beseitigen. Die Garantie erlischt, wenn die Störung auf unsachgemäße Behandlung durch den Käufer oder durch Dritte zurückzuführen ist. Reinigungs- und Pflegearbeiten fallen nicht unter die Garantie.
- Reparaturen nur beim Hersteller der EFBE-Spritzapparate ausführen lassen. Bei Reparaturarbeit setzen wir das Einverständnis voraus, daß wir ausgetauschte Teile vernichten.